



Производи за одстранување на шаблонот и дамки од ситото.

Средства за одстранување на шаблонот

Xtend Strip брзо одстранува директни, директни/индиректни, капиларни и индиректни шаблони кои не се на база на желатин.

Strip Powder:

- Може да се користи за одстранување на сите видови шаблони
- Не реагира на тврда вода, т.е. нема неактивен талог.
- Високо економичен, се испорачува во облик на лесно растворлив прав.

Strip Liquid, исти особини како Strip Powder ама:

- Се испорачува како растворена концентрирана течност.
- Идеална за употреба во автоматските машини за перење на сита, не предизвикува блокада, ниту корозија на млазницата.

Strip LA, истите особини како kaj Strip Powder ама:

- Формула со низок процент на киселина - кога ќе се раствори по препорака и измеша со веќе користена вода, има неутрална рН вредност во канализациониот одвод.

Производи за одстранување дамки од ситото Antistain Gel XL

Алкален гел на база на растворувач кој ги одстранува сите типови на дамки од ситото, од синтетиката и нерѓосувачкиот челик. Најагресивно средство од серијатата Xtend.

- Еднокомпонентен систем - спремен за употреба.
- Брзо реагира и има одлична способност на чистење
- Гел структурата овозможува нанесување со када или четка.
- Одстранува дамки или "духови", настанати од остатокот на боја, директната емулзија или капиларниот филм.

Antistain Paste

Алкална паста за чистење која ги одстранува остатоците на боја, шаблоните и припремата за сите типови на шаблон.

- Брзо одстранува дамки од боја и диазо емулзија кога се користи заедно со Xtend средствата за чистење на сито.

Antistain/Antistain Ultra, Antistain Cream, Screen Cleaner UV и Screen Gel Clear

Овие производи се развиени за заедничка употреба за ефикасно одстранување на сите дамки од боја и диазо емулзија од ситото

Antistain/Antistain Ultra

- Одстранува дамки од боја и диазо емулзија кога се користи заедно Antistain Cream или Screen Cleaner UV.
- Antistain Ultra - гел структура
- Antistain/Antistain Ultra се неагресивни и немаат негативно влијание на синтетичкото сито, без разлика колку долго остануваат на ситото.

Antistain Cream

- Патентиран и не содржи каустични хемиски состојки
- Предвиден за одстранување дамки од сито видови на сито во комбинација со Antistain/Antistain Ultra.

Screen Cleaner UV

- Предвиден за одстранување на дамки од боја во комбинација со Antistain/Antistain Ultra.
- Ефикасен чистач на сита.

Screen Gel Clear

- Предвиден за одложено чистење на сита после печатење.
- Ги намалува настанатите дамки пред процесот на чистење на ситото.

Средства за одстранување на шаблонот

Користејќи Strip Liquid или Strip Powder

1. Strip Liquid:

Истурете 1 литар течност Strip Liquid во пластичен сад и додајте 20 литри вода за да се добие оптимална концентрација на раствор. Ако е потребно продолжено време на стојење или ако се спрема растворот за рачно чистење, разблажувањето може да оди и до однос 1:55%.

За цврсти шаблони потребно е да се направи помал однос, односно раствор со поголема концентрација. Избегнувајте односи помали од 1:10 поради тоа што јако концентриран раствор може да го отежни одстранувањето на шаблонот.

Кога се употребува во машините за автоматско чистење на сито, користете разблажен раствор во однос со препораките на производителот на машината. Периодично додавање на чист Strip Liquid може да се покаже потребно во машините кои го рециклираат растворот.

Strip LA:

За рачна употреба додајте 9 делови на вода и 1 дел Strip LA за оптимална јачина на раствор.

Strip Powder:

Растворете ја содржината од 100g во 10 или 5 литри вода во пластичен сад за добивање на 1% или 2% на течен раствор. 1% јачина на раствор е идеална за општа употреба. 2% раствор може да биде потребен за одстранување на стари или дамки кои тешко се одстрануваат од шаблонот.

2. Ситото треба да биде потполно исчистено од остатоци на боја. Xtend средствата за чистење(Screen Cleaners) се посебно погодни за оваа намена поради тоа што они ги отстрануваат поголемиот дел суви и влажни остатоци на боја, а шаблонот не ја добива својата оригинална боја.
3. Двете страни на ситото исперете ги со вода под притисок, за да се отргнат сите траги од Xtend средствата за чистење, како и средствата за пополнување на дупки во емулзијата(Xtend Green и Red Filler)
4. Нанесете Strip раствор на двете страни на ситото.
5. Оставете ситото да стои неколку минути. Ако е потребно, нанесете повеќе Strip раствор. Не дозволувајте растворот да се исуши на ситото, затоа што тоа може да доведе до зацврстување на емулзијата и да го отежни процесот на одстранување.
6. Одстранете го шаблонот користејќи млаз вода под притисок.
7. Кај некои стари и отпорни шаблони одстранувањето може да биде некомплетно во оваа фаза. Во таквите случаи да се испере Strip растворот од ситото па да се нанесе Xtend Screen Cleaner на двете страни од преостанатиот шаблон. Оставете така да стои неколку минути, а потоа да се исчисти со вода. Доколку ни ова не даде резултат треба да се следи упатството за одстранување на отпорни дамки боја и шаблони со Antistain Ultra и Screen Cleaner UV.

Производи за одстранување на шаблонот и одстранување дамки од ситото

Брзо одстранување на дамки од боја и емулзија / примена мокро-на-мокро

Користејќи Antistain Gel XL за најбрзо одстранување дамки

1. Нанесете Antistain Gel XL со мека четка на двете страни на влажно сито.
2. Оставете ситото да стои до 10 минути (подолго стоење може да го оштети синтетичкото сито)
3. Исперете со вода, а потоа исперете ги сите трагови на дамки со млаз вода под притисок.

Користење Antistain Paste и Xtend Screen Cleaner

1. Нанесете Xtend средство за чистење на сито(Screen Cleaner) на двете страни на ситото.
2. Додадете Antistain Paste на двете страни на ситото, мешајќи ги овие два производа со мека четка.
3. Оставете ситото да стои 15 минути(подолго стоење може да ги оштети синтетичките сита). Исперете ги сите траги на дамки прво со поблаг, а потоа со млаз вода под голем притисок.

Користење Antistain Ultra и Screen Cleaner UV за брзо одстранување на дамки

1. Нанесете со четка Screen Cleaner UV на двете страни на ситото.
2. Нанесете Antistain Ultra со мека четка на двете страни на ситото или со када за емулзија, со проверка дали е добро измешан со Screen Cleaner UV.
3. Оставете го ситото да стои 15 минути, или подолго ако е потребно.
4. Навлажнете го ситото со вода, а потоа исперете ги двете страни на ситото користејќи млаз вода под голем притисок.

Одстранување на тешко одстранувачки дамки од боја и емулзија примена мокро-на-суво

Користење Antistain Ultra и Xtend Screen Cleaner или Antistain Cream

1. Нанесете Antistain Ultra со мека четка или када за емулзија на двете страни на ситото. За оптимален ефект ситото треба да биде суво пред почетокот на чистењето.
2. Оставете ситото да стои додека не се исуши. Струење на ладен воздух ќе го убрза сушењето и ќе го подобри ефектот на одстранување на дамки.
3. Нанесете со четка било кое Xtend UV средство за чистење на сито на двете страни на ситот, директно преку исушен Antistain Ultra. Алтернативно за најупорните дамки, применете Antistain Cream на истиот начин.
4. Оставете ситото да реагира до 30 минути.
5. Исперете ги двете страни на ситото со вода, користејќи млаз вода под голем притисок.

Намалување на појавата на дамки пред процесот на чистење на сито

Користење Screen Gel Cleaner

1. Одма по завршување со печат одстранете го вишокот преостаната боја од ситото.
2. Нанесете Screen Gel Cleaner со када за емулзија. Ова ќе спречи преостанатата боја да се исуши на ситото кое е spremно за обновување.
3. Оставете го гелот на ситото до 12 сати.
4. Исперете го ситото со вода а потоа обновете го ситото со вообичаената постапка.

Стандардни пакувања

Strip Powder Stencil Decoating Concentrate

SSJ41	5 x 100 g
SSL02	1 x 100 g
SSL02	1kg

Strip Liquid Stencil Decoating Concentrate

SUH64	1 и 5 l
-------	---------

Strip LA Stencil Decoating Concentrate

SUD15	1 l
-------	-----

Antistain Gel XL Stain Remover

ANGXL	1 и 5 kg
-------	----------

Antistain Paste Alkaline Cleaning Paste

SJL53	1,5 и 15 kg
-------	-------------

Antistain Diazo Stain Remover

AND50	1 и 5 l
-------	---------

Antistain Ultra Diazo Stain Remover

ANS81	5 l
-------	-----

Screen Gel Clear

OAA03	5 kg
-------	------

Screen Cleaner UV

OAT42	5 и 15 l
-------	----------

Antistain Cream

SWD48	1 и 5 kg
-------	----------

Чување

За оптимален рок на траење идеална температура за чување на сито производите за одстранување на шаблон и одстранување на дамки од ситото е помеѓу 2°C и 25°C. Чување на температура под 25°C е посебно важно за Antistain и Antistain Ultra. Ако се чуваат над препорачаната температура нивните особености можат рапидно да ослабат.

Безбедност и ракување

Strip Powder, Strip LA i Liquid, Antistain Gel XL, Antistain Paste, Antistain/Antistain Ultra, Antistain Cream и Screen Gel Clear:

- се формулирани така да не содржат било какви хемикалии кои се штетни по здравјето, канцерогени, мутогени или штетни за вдишување.

Strip Powder, Strip LA i Liquid, Antistain Paste и Antistain/Antistain Ultra:

- немаат точка на палење и затоа не се сметаат за опасни материјали според прописите за високо запаливи течности.

Производи за одстранување на шаблонот и одстранување дамки од ситото

Податоци за заштита на средината

Antistain Gel XL, Antistain Paste, Antistain Ultra, Antistain Cream и ScreenGel Clear:

- Не содржат хемикалии кои ја оштетуваат озонската обвивка на земјата, како што е пропишано според Монреалската конвенција
- Не содржат ароматични јагленоводи кои се познати по своето штетно влијание на околината.
- Се биоразградливи како што е наведено во "Closed Bottle Test" според OECD 301D

Strip Powder, Strip LA и Liquid:

- Не содржат хемикалии кои ја оштетуваат озонската обвивка на земјата, како што е пропишано според Монреалската конвенција
- Се на водена основа и според тоа имаат помало влијание на околината во споредба со производите на база на растворувач

Strip Powder има pH вредност од	6,0 – 8,0
Strip Liquid	1,0
Strip LA	2,4
Antistain Gel XL	14,0
Antistain Paste	14,0
Antistain	12,9
Antistain Ultra	13,6